

# 193012 12オンス・厚生地コットンポーチ

印刷方法	シルク印刷	フルカラー印刷
名入れサイズ	× mm	× mm
刷り色	色	フルカラー
刷り位置	上下センター・左右センター・それ以外	上下センター・左右センター・それ以外

印刷方法:印刷方法を○で囲んで下さい。  
 名入れサイズ:レイアウトに配置した状態での寸法をご記入下さい。

刷り色:1色印刷の場合はPANTONEまたはDICナンバーでご指定下さい。  
 ※黒・白・金・銀はトップでのご指定はできません。  
 ※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、入力項目/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。

刷り位置:名入れ範囲の上下センター、左右センター、それ以外を○で囲んで下さい。  
 それ以外の場合、名入れ範囲内の上下左右に位置をご指示下さい。  
 ※商品サイズに個体差が発生した場合の印刷範囲は上下左右センター合わせになります。

## 制作上の注意点

■名入れデザインの配置はグレー網掛けの刷り範囲内に  
 お願致します。  
 (ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、  
 線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)

■文字化け等の問題を回避するため、  
 文字は必ずアウトライン化して下さい。

■細かい文字などは素材の関係上、かすれたり、  
 つぶれてしまう場合がございます。

■カラーモードは必ずCMYKで作成して下さい。  
 RGBモードで作成された場合、出力時にCMYKモードに  
 変換するため、若干の色差が生じますのでご注意ください。

■ベース材質・カラーにより、仕上りの印刷色が若干変わり  
 沈む場合がございます。特に印刷色が薄い場合、  
 顕著になる場合がございます。

## 画像データをご使用の際の注意点

■1色印刷の場合は原寸600dpiのモノクロ2階調の  
 画像データを配置して下さい。  
 フルカラー印刷の場合は原寸600dpiのCMYKの  
 画像データを配置して下さい。

■画像を配置した場合、必ず配置した元データも  
 添付して下さい。

## 原寸サイズ

シルク印刷	フルカラー印刷 (インクジェット)
<p>名入れ最大サイズ：H50×W100 (mm)</p>	<p>名入れ最大サイズ：H50×W100 (mm)</p>